



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

Használati útmutató az ES sorozatú mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: Nyissa ki a készülék alján található elemfedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre.

Mérés: Nyomja meg az „ON/OFF” gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 vagy 0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

Tárázás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinulázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (g, oz, ct, gn).

Túlerhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „EEEE” felirat jelenik meg.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el!*

Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el: Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az „UCAL” („MODE” - ES-500AX-nél) gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg az „UCAL” gombot, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. Nyomja meg ismét az „UCAL” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt, melyet tegyen a platform közepére és nyomja meg újra az „UCAL” gombot. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Energiaforrás: 2, vagy 4 db AAA elem (tartozék)

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűz, nap, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

Használati útmutató az ES sorozatú mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: Nyissa ki a készülék alján található elemfedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre.

Mérés: Nyomja meg az „ON/OFF” gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 vagy 0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

Tárázás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinulázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (g, oz, ct, gn).

Túlerhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „EEEE” felirat jelenik meg.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el!*

Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el: Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az „UCAL” („MODE” - ES-500AX-nél) gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg az „UCAL” gombot, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. Nyomja meg ismét az „UCAL” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt, melyet tegyen a platform közepére és nyomja meg újra az „UCAL” gombot. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Energiaforrás: 2, vagy 4 db AAA elem (tartozék)

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűz, nap, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína

