



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

Használati útmutató a MyWeigh KD-8000 konyhai mérleghez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális konyhai mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. Használja a tartozék hálózati adaptert, vagy elemeket.

Mérés: Nyomja meg az „O” /piros/ gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén és vízszintes felületen mérjen.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 120 másodperc után. Az „O” gombbal szintén kikapcsolható. Folyamatos üzembe is állítható a mérleg, ekkor nem fog kikapcsolni 120 mp után. Kapcsolja ki a mérleget, majd a „HOLD” és „O” gombokat tartva lenyomva kb. 3 másodpercre. Ekkor a „MODE” gombbal keresse ki az „OFF 0” feliratot és nyomjon egy „TARE”-t. Ha vissza szeretné állítani az automatikus kikapcsolást, akkor ugyanezt kell megismételni, de az „OFF 1” állást kell eltávolítani.

Tárazás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE”, vagy a mérleg alján lévő gombbal válthat a különböző mértékegységek között (g, kg, oz, lb, lb:oz).

Túlterhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „---” felirat jelenik meg.

Háttérvilágítás és hangjelzés: a mérleg hátulján található gombokkal lehet a háttérvilágítást és a hangjelzést ki/bekapcsolni.

Százalékmérő funkció: ennek az előnye, hogy mindig az első hozzávaló lesz 100%. Tegye a mérőfelületre a szükséges mennyiségű pl. lisztet, majd nyomja meg a „%” gombot. Ez lesz a 100%. Vegye le a lisztet, majd egyenként mérje ki a többi összetevőt.

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkeket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre. A használt elemek nem tartoznak a házi szeméthez. Adja le azokat egy elektromos szakszerveletben, vagy a helyi hasznosanyag-gyűjtő helyen, mert ezeket az átvételre törvény kötelezi. Ha az elemcella folyadéka a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz. Fennáll a lenyelés veszélye! A kisgyermek az elemeket lenyelheti és azok fulladást okozhatnak. Ezért tartsa az elemeket kisgyermekektől elzárt helyen! Ha az elem kifolyt, akkor húzzon védőkesztyűt, majd száraz ruhával alaposan tisztítsa meg az elemtartót. Robbanásveszély! Ne dobja az elemeket tűzbe. Az elemeket nem szabad utántölteni, vagy rövidre zární. Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.



Származási hely: Kína



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

Használati útmutató a MyWeigh KD-8000 konyhai mérleghez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális konyhai mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. Használja a tartozék hálózati adaptert, vagy elemeket.

Mérés: Nyomja meg az „O” /piros/ gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén és vízszintes felületen mérjen.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 120 másodperc után. Az „O” gombbal szintén kikapcsolható. Folyamatos üzembe is állítható a mérleg, ekkor nem fog kikapcsolni 120 mp után. Kapcsolja ki a mérleget, majd a „HOLD” és „O” gombokat tartva lenyomva kb. 3 másodpercre. Ekkor a „MODE” gombbal keresse ki az „OFF 0” feliratot és nyomjon egy „TARE”-t. Ha vissza szeretné állítani az automatikus kikapcsolást, akkor ugyanezt kell megismételni, de az „OFF 1” állást kell eltávolítani.

Tárazás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: